

Digitalni tester za salinitet za bazen

1. Odvrnite i uklonite zaštitni poklopac
2. Operite senzor testera čistom vodom (destilovanom) i obrisati ubrusom
3. Uključite tester na dugme ON-OFF, na vrhu testera
4. Uronite senzor testera u posudu u koju ste prethodno sipali bazensku vodu
5. Lagano promešajte i sačekajte da se očitavanje stabilizuje, a zatim očitajte rezultat
6. Nakon očitavanja, isključite tester na ON-OFF dugme, isperite ga čistom vodom i obrišite ubrusom

Kalibracija

1. Lagano isperite senzor vodom i obrišite ubrusom
2. Odvrnite gornji deo testera da bi došli do kalibracionog trimera
3. Uronite senzor testera u tečnost za kalibraciju, i lagano promešajte
4. Sačekajte da se očitavanje stabilizuje. Malim šrafcigerom okrenuti kalibracioni trimer sve dok očitana ppt vrednost ne bude ista kao ppt vrednost na bočici kalibracione tečnosti i temperatura bude ista kao na bočici.
5. Izvadite tester iz tečnosti, lagano isperite vodom i obrišite ubrusom
6. Zavrните čep testera nazad i odložite ga u kutiju