

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE LOVIBOND RAPID TESTERA

1. Uklonite poklopac sa komore testera
2. Isperite komore vodom
3. Komore ispunite bazenskom vodom koju ćete analizirati
4. Istisnite 1 tableticu iz blister pakovanja u komoru ispunjenu vodom (ne dodirujte tablete direktno prstima)
 - Phenol Red tablete - testiraju pH vrednost
 - DPD No. 1 tablete – testiraju vrednost hlora
 - DPD No. 4 tablete – testiraju vrednost kiseonika O₂
5. Zatvorite komoru sa poklopcem
6. Tableta će se brzo razgraditi, par puta promućkajte tester kako bi se tableta pravilno rastvorila
7. Očitajte vrednost testera na prirodnoj svetlosti. Uporedite nijanse boja vode koju analizirate i skale sa bojama koja predstavlja standard vrednosti.
8. Komore ispraznite i isperite vodom

NAPOMENA:

- Dodirivanje tablete direktno prstima, može dovesti do neprecizne vrednosti
- Upoređivanje boja mora biti odmah nakon što se tableta rastvori
- Nakon svakog testiranja, tester i poklopac moraju biti temeljno isprani
- Ukoliko je nivo hlora veći od 10mg/l, boja analizirane vode može biti izbeljena
- pH vrednost ispod 6.8 boji analiziranu vodu u žutu, tako da očitavanje vrednosti od 6.8 može biti neprecizno
- pH vrednost iznad 8.2 boji analiziranu vodu u crveno, tako da očitavanje vrednosti od 8.2 može biti neprecizno
- Uzorci vode sa niskom vrednošću Totalne Alkalnosti može dati pogrešno očitavanje pH vrednosti

OPREZ:

- Reagent tablete mogu biti korišćenje samo za hemijsku analizu
- Ne smeju se koristiti za bilo koju drugu svrhu
- Držati van domašaja dece